

Checklist periodiek testen van BHV-alarmsystemen

Nerve Centre BHV-Testprotocol



1

Vorbereiding

- ☐ Informeer alle BHV-teamleden over de geplande test
- ☐ Informeer meldkamer/receptie over de testprocedure
- ☐ Zorg dat testmodus is ingeschakeld om externe hulpdiensten niet te alarmeren
- ☐ Controleer of alle BHV-ers hun apparatuur (pagers, smartphones) bij zich hebben
- ☐ Zorg voor voldoende BHV-ers om de test uit te voeren
- ☐ Verzamel testformulieren en zorg voor een digitaal of fysiek logboek

2

Wekelijkse test

Basistest BHV-Oproepsysteem

- ☐ Test één handmatige alarmknop (roteer wekelijks door alle locaties)
- ☐ Controleer of alle BHV-ers de oproep correct ontvangen
- ☐ Controleer of de alarmering hoorbaar en/of zichtbaar is
- ☐ Controleer of de juiste boodschap wordt weergegeven
- ☐ Test de bevestigingsfunctie bij ontvangst alarm
- ☐ Meet de responstijd van de eerste bevestiging

3

Maandelijks test

Uitgebreide test BHV-oproepsysteem

- ☐ Test alle handmatige alarmknoppen in het gebouw
- ☐ Test alarmering via smartphone/tablet-app
- ☐ Test alarmering via desktop-applicatie
- ☐ Test alarmering via telefoonnummer (indien beschikbaar)
- ☐ Controleer of alle BHV-ers de juiste locatie-informatie ontvangen

Uitgebreide test BHV-oproepsysteem

- ☐ Test de groepscommunicatie-functie tussen BHV-ers
- ☐ Controleer of het systeem de beschikbare BHV-ers correct identificeert
- ☐ Test de functie voor opschaling bij onvoldoende respons
- ☐ Controleer of de statusupdates correct worden weergegeven
- ☐ Test de afmeldprocedure na afloop van een incident

4

Kwartaal test

Integratie met anders systemen

- ☐ Test de koppeling met de brandmeldinstallatie
- ☐ Test de koppeling met andere alarminstallaties (inbraak, technisch, etc.)
- ☐ Controleer of het Mandown-systeem correct alarmeert naar BHV-ers
- ☐ Test de koppeling met toegangscontrolesystemen
- ☐ Controleer of plattegronden en aanwezigheidsregistratie correct werken
- ☐ Test de integratie met ontruimingsalarm (indien gekoppeld)

Communicatie en bereik

- ☐ Test de dekking in alle delen van het gebouw/terrein
- ☐ Controleer of de alarmering werkt in afgeschermdes ruimtes (liften, kelders)
- ☐ Test de alarmering in zones met veel achtergrondgeluid
- ☐ Controleer of er geen 'dode zones' zijn in het wifi/4G-netwerk
- ☐ Test alternatieve communicatiemethoden bij netwerkuitval
- ☐ Controleer of SMS-backup correct functioneert

Noodstroomvoorziening

- ☐ Simuleer stroomuitval en controleer of het systeem blijft functioneren
- ☐ Controleer de batterijstatus van alle componenten

Noodstroomvoorziening

- ☐ Test de looptijd van noodstroomvoorzieningen
- ☐ Controleer of automatische omschakeling naar noodstroom correct werkt
- ☐ Test de alarmering bij lage batterijstatus

5 Halfjaarlijks

Volledige BHV-oefening:

- ☐ Organiseer een onaangekondigde BHV-alarmering
- ☐ Simuleer een realistisch scenario (brand, ongeval, etc.)
- ☐ Controleer de responstijd van het volledige BHV-team
- ☐ Evalueer de effectiviteit van de communicatie tijdens de oefening
- ☐ Test de coördinatie tussen verschillende BHV-teams (indien van toepassing)
- ☐ Controleer of alle nodige informatie beschikbaar was voor de BHV-ers
- ☐ Meet de tijd tot volledige bezetting van het BHV-team

6 Jaarlijks

Onderhoud en updates

- ☐ Controleer alle hardware op fysieke schade
- ☐ Controleer software-updates en voer deze uit indien nodig
- ☐ Controleer of alle BHV-contactgegevens up-to-date zijn
- ☐ Ververs alle wachtwoorden en toegangscode's
- ☐ Controleer of alle BHV-zones correct zijn ingesteld
- ☐ Controleer of alle instructies en plattegronden actueel zijn
- ☐ Controleer de status van servicecontracten

Documentatie

- ☐ Registreer testdatum, -tijd en betrokken BHV-ers
- ☐ Documenteer responstijden van BHV-teamleden
- ☐ Noteer eventuele storingen, problemen of verbeterpunten
- ☐ Documenteer uitgevoerde acties en oplossingen
- ☐ Actualiseer het BHV-plan indien nodig
- ☐ Bewaar logboeken volgens wettelijke vereisten
- ☐ Maak een rapportage voor management en preventiemedewerker

Evaluatie en verbetering

- ☐ Bespreek testresultaten met het BHV-team
- ☐ Identificeer knelpunten en verbetermogelijkheden
- ☐ Update procedures op basis van testresultaten
- ☐ Plan training voor nieuwe functionaliteiten
- ☐ Evalueer de effectiviteit van het huidige testplan
- ☐ Pas testfrequentie aan indien nodig
- ☐ Plan de volgende test

Test uitgevoerd door:

Functie:

Datum:

Handtekening:



**Voor vragen of
ondersteuning**

➤ sales@nervecentre.nl

☎ 088 660 03 33

Kelvinring 54, 2952 BG Alblasterdam
nervecentre.nl

